



## Компоненты для восстановления аппаратов RICOH IM350/350F/430F, P501/P502

### Драм-юнит (D0A42031)

Барабан (Япония), 70000 стр., CET101035		Ракель, CET281030
		
Ролик заряда, CET251036	Ролик очистки ролика заряда, CET241013	Чип драм-юнита 418094, CET391025
		

### Печка (D0A4-9901)

Тefлоновый вал, CET6226	Резиновый вал с подшипниками D0A44164, CET211024
	

### Тонер-картридж (418127, 418133)

418133 (IM350/350F)	418126, 418127 (IM430F, P501/P502)
Тонер-картридж, CET131059 325г, 14000 стр.	Тонер-картридж, CET131060 392г, 17400 стр.
Чип, CET381095	Чип, CET381096
