





Компоненты для восстановления аппаратов XEROX VersaLink B7025/7030/7035



Драм-юнит (113R00779)

Драм-юнит	Барабан (Япония)	Ракель
DGP2021 (восстановленный)	CET101014 	CET281007 
Ролик заряда	Ролик очистки ролика заряда	Чип драм-юнита
CET251004 	CET241011 	CET391038 

Печка (115R00115)




Фьюзер (печка) в сборе	Термопленка	Тефлоновый вал с подшипниками	Тканевая накладка прижимной планки фьюзера
DGP021007	CET421056U	CET311009 	CET181004 
			CET311013 

Тонер-картридж (113R00779)

Тонер-картридж	Чип картриджа
CET131100 (СРТ, 540г) 	CET381223 

Ролики

Комплект роликов подачи 675K82242, 675K82240, 604K56080

CET7908(R) (3 шт/компл) 	CET7916(R) (6 шт/компл) 
Ролик отделения ADF CET341034 	Ролик подхвата/подачи ADF CET341035 